


- 
3. エアクリーナステーを押し込んでフックを外し、エアクリーナエレメントを取り外します。

#### 取付け

- ・取付けは、取外しの逆手順で行います。



- ・エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンドラの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- ・また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

エアクリーナステー

