

## Регламент технического обслуживания

### Техническое обслуживание

Наименование	Осмотр перед поездкой. Стр. 80	Периодичность работ <sup>1</sup>							Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
			x 1000 км	1	12	24	36	48			
		x 1000 миль	0,6	8	16	24	32				
Приводная цепь		[ ]	Каждые 1000 км: [ ] [ ]								106
Направляющая приводной цепи				[ ]	[ ]	[ ]	[ ]				108
Тормозная жидкость <sup>4</sup>		[ ]		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]	2 года	102
Износ тормозных колодок		[ ]		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]		103
Тормозная система				[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]		80
Выключатель стоп-сигнала				[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]		104
Регулировка светового пучка фары				[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]		114
Осветительные приборы/Звуковой сигнал		[ ]									-
Выключатель двигателя		[ ]									-
Сцепление		[ ]		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]		109
Боковой упор		[ ]		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]		105
Подвеска	[ ]			[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]		116
Болты, гайки, прочий крепеж	[ ]			[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]		-
Колеса/шины	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]		88
Подшипники рулевой колонки	[ ]			[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]		-

**Примечания:**

\*1 : При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте обслуживание через указанные промежутки времени.

\*2 : Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.

\*3 : Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в дождь или при полном открытии дроссельной заслонки.

\*4 : Замена должна производиться квалифицированным механиком.