

3 Regolazione della retroilluminazione:

È possibile regolare la luminosità su uno degli otto livelli disponibili o selezionare "Auto" (regolazione automatica).

- 1 Premere il pulsante **SEL** **▲** (su) o **SEL** **▼** (giù). Viene attivata la funzione di regolazione della luminosità.
- 2 Premere il pulsante **MODE**. La retroilluminazione è impostata e la visualizzazione passa all'attivazione/disattivazione del lampeggio della spia HISS.

