

Strumentazione *(Segue)*

1 Impostazione del regime per il passaggio alla marcia superiore

È possibile regolare il punto di passaggio alla marcia superiore.

- 1 Portare il commutatore di accensione in posizione **I** (On).
- 2 Selezionare la modalità LINE. ➡ **P.35**
 - La barra e il valore numerico del contagiri sul display INFO 2 iniziano a lampeggiare e il messaggio di "SHIFT REV" scorre sul display INFO 1.



- 3 Ogni volta che viene premuto il pulsante **SEL** **▲** (su) o **SEL** **▼** (giù), la barra e il valore numerico del contagiri sul display INFO 2 aumentano o diminuiscono di 200 giri/min (un segmento). Quando il valore impostato supera l'intervallo consentito, il valore impostato ritorna automaticamente a 5.000 giri/min o 11.400 giri/min.
 - Tenere premuto il pulsante **SEL** **▲** (su) o **SEL** **▼** (giù) per l'avanzamento veloce dei valori RPM.
 - Gamma di impostazione disponibile: da 5.000 a 11.400 giri/min
- 4 Premere il pulsante **MODE**. Una volta completata l'impostazione del regime per il passaggio alla marcia superiore, il display passa all'impostazione della larghezza del cambio marcia.