

Honda Selectable Torque Control

Il livello del controllo di coppia (controllo della potenza del motore) può essere selezionato o attivato/disattivato.

- ▶ L'impostazione del controllo di coppia può essere modificata o disattivata quando la modalità di guida è USER. ➡ **P.64**
- ▶ Non azionare il tasto del Torque Control durante la guida.
Fermare prima la motocicletta e disattivare o attivare e selezionare il livello desiderato.
- ▶ L'impostazione del controllo di coppia non può essere modificata o disattivata quando il sistema è attivato (la spia del controllo di coppia lampeggia).

▶ Ogni volta che il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On), il livello del controllo di coppia verrà impostato automaticamente sul livello è stato impostato su.

Tuttavia, se il livello era impostato su Off, diventerà livello 1.

▶ Quando il controllo di coppia viene portato dalla posizione disattivata alla posizione attivata, verrà impostato automaticamente al livello 1.