

# Rifornimento

Coperchio serratura



Piastra di livello



Chiave di accensione

Tappo bocchettone di rifornimento carburante

Evitare di rifornire di carburante oltre la piastra di livello.

**Tipo di carburante:** solo benzina senza piombo

**Numero di ottano carburante:** questa motocicletta è stata progettata per utilizzare un numero di ottano (RON) pari a 91 o superiore.

**Capacità serbatoio:** 16,2 L

■ **Linee guida relative al rifornimento e al carburante** ► P.13

## Apertura del tappo del bocchettone di rifornimento carburante

Aprire il coperchio della serratura, inserire la chiave di accensione e ruotarla in senso orario per aprire il tappo.

## Chiusura del tappo del bocchettone di rifornimento carburante

1 Al termine del rifornimento, premere il tappo del bocchettone di rifornimento carburante finché si blocca.

2 Rimuovere la chiave e chiudere il coperchio serratura.

► Se il coperchio non è bloccato, non è possibile rimuovere la chiave.

## AVVERTENZA

La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva. Manipolando il carburante si rischia di ustionarsi o lesionarsi gravemente.

- Spegnere il motore e non avvicinare fonti di calore, scintille o fiamme.
- Manipolare il carburante soltanto all'aperto.
- Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.