

Vendite dirette in Corea, Australia, Nuova Zelanda

Voci	Controllo di preparazione alla guida P. 85	Frequenza <sup>1</sup>						Controllo annuale	Sostituzione regolare	Fare riferimento alla pagina
		x 1.000 km	1	12	24	36	48			
		x 1.000 mi	0,6	8	16	24	32			
Condotti carburante										-
Livello del carburante										75
Funzionamento dell'acceleratore										119
Filtro aria <sup>2</sup>										97
Sfiato del basamento <sup>3</sup>										-
Candela										-
Gioco valvole										-
Olio motore										105
Filtro olio motore										105
Regime minimo del motore										-
Liquido di raffreddamento del radiatore <sup>4</sup>										3 anni
Sistema di raffreddamento										-
Impianto di alimentazione dell'aria secondario										-
Sistema di controllo delle emissioni evaporative										-

**Livello di manutenzione**

- : Intermedio. Raccomandiamo che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti dal concessionario, a meno che non si disponga degli attrezzi necessari e non si abbia la necessaria esperienza in campo meccanico.  
Le procedure sono descritte nel Honda Shop Manual ufficiale.
- : Tecnico. Per motivi di sicurezza, questi interventi di manutenzione sulla motocicletta devono essere eseguiti dal concessionario.

**Legenda manutenzione**

- : Controllare (pulire, registrare, lubrificare o, se necessario, sostituire)
- : Sostituire
- : Lubrificare
- : Pulire