

ホンダCB125Tをお買いあげたい場合がございます。

この取扱説明書には、ホンダCB125Tの正しい取扱いかた、簡単な点検の方法、安全な運転の仕方などについて説明してあります。

より快適に、より安全にお乗りいただくために、この説明書をぜひお読みください。
又、整備手帳、セーフティポイント（安全にお乗りいただくためのアドバイス）も是非お読みください。

お車や、サービスに関してお気づきの点、ご意見などございましたら、お買いあげいただいたホンダ販売店または下記のご相談窓口にお気軽にお申しつけください。

なお、ホンダサービスの各地区センターでもお受けたいしております。

名	称	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
株式会社ホンダサービス	北海道業務室お客様相談窓口	011(261)2073	060	北海道札幌市中央区北一条西7-1 〈本田技研工業㈱北海道支店内〉
株式会社ホンダサービス	東北業務室お客様相談窓口	0222(24)6002	980	宮城県仙台市土樋1-11-2 〈本田技研工業㈱仙台支店内〉
株式会社ホンダサービス	北関東業務室お客様相談窓口	0272(61)0335	379-21	群馬県前橋市上長磯町314 〈㈱ホンダサービス前橋センター内〉
株式会社ホンダサービス	南関東業務室お客様相談窓口	03(486)6271	150	東京都渋谷区神宮前6-27-8 〈本田技研工業㈱東京支店内〉
株式会社ホンダサービス	中部業務室お客様相談窓口	052(251)7651	460	愛知県名古屋市中区千代田1-7-2 〈本田技研工業㈱名古屋支店内〉
株式会社ホンダサービス	近畿業務室お客様相談窓口	06(312)0151	530	大阪府大阪市北区南扇町7-31 〈本田技研工業㈱大阪支店内〉
株式会社ホンダサービス	中・四国業務室お客様相談窓口	0862(41)4446	700	岡山県岡山市西長瀬字中須加221 〈㈱ホンダサービス岡山センター内〉
株式会社ホンダサービス	九州業務室お客様相談窓口	092(271)2020	812	福岡県福岡市博多区祇園町8-7 〈本田技研工業㈱九州支店内〉

・所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

・ホンダサービス各地区センターにつきましては別冊“整備手帳”の住所一覧をご覧ください。