

メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行います。

キーの位置	作 用	キーの着 脱
OFF	停 止 (電気回路は全部遮断する)	抜ける
● (ON)	始動・昼夜間走行 (ホーン、ウインガーランプ、ストップランプ、ヘッドライト、ポジションランプなどが使える)	抜けない
P	夜間駐車 (ポジションランプ、テールランプのみつく)	抜ける

注意

- ・車をはなれるときは、必ずキーを抜いてお持ちください。
- ・長時間“P”の状態にしておくと、バッテリー過放電の原因になります。

