

● バッテリー液量の点検

- ・シートを上げ、平坦地で車体を垂直にします。
 - ・バッテリー各槽の液面が上限と下限の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。
- バッテリー液の補給は、50ページ参照。

