

●エンジンオイルの補給

1. 平坦地で車体を垂直にします。
2. エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
3. オイルレベルゲージをねじ込まずに差し込み、ゲージで確認しながらオイルを上限まで補給します。
4. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

《推奨オイル》

“ホンダ純正オイル ウルトラ—U（4サイクル二輪車用）” または、API SE級の10W—30のエンジンオイル。

《交換時期》

初回：1,000km、以後：3,000kmごとです。

