

Intervalo (km)*1							a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000	24.000			
	■	■	■	■	■	■	4.000	Linha de combustível: verificar	—
Sempre que pilotar								Nível de combustível: verificar	4-11
	■	■	■	■	■	■	4.000	Acelerador: verificar	6-11
			■			■	12.000	Filtro de ar úmido (tipo viscoso): trocar*2	6-5
	■	■	■	■	■	■	4.000	Respiro do motor: limpar*3	6-5
			■			■	12.000	Vela de ignição: trocar	6-9
■	■	■	■	■	■	■	4.000	Folga das válvulas: verificar	6-10
Sempre que pilotar								Óleo do motor: verificar*4	6-6
■	■	■	■	■	■	■	4.000	Óleo do motor: trocar*2,4,5	6-7
■	■	■	■	■	■	■	4.000	Filtro de óleo: trocar*2	6-7
■	■	■	■	■	■	■	4.000	Marcha lenta: verificar	—
	■	■	■	■	■	■	4.000	Sistema de escapamento: verificar	—
			■			■	12.000	Sistema de suprimento de ar secundário: verificar	—
a cada 1.000 km								Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar*3	6-12
			■			■	12.000	Deslizador da corrente de transmissão: verificar	6-15
	■	■	■	■	■	■	4.000	Fluido de freio: verificar o nível	6-17
a cada 2 anos								Fluido de freio: trocar*6	—
	■	■	■	■	■	■	4.000	Pastilhas do freio: verificar o desgaste*2	6-18, 6-19
■			■			■	12.000	Sistema de freio: verificar	6-17 a 6-19
			■			■	12.000	Interruptor da luz do freio: verificar	6-19
			■			■	12.000	Farol: ajustar fecho	6-32
Sempre que pilotar								Luzes/buzina: verificar	—