

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P.60
オーバーヒート (水温警告灯が点灯)	P.61
警告灯が点灯 / 点滅	P.62
油圧警告灯	P.62
PGM-FI 警告灯	P.62
ABS (アンチロックブレーキシステム) 警告灯	P.63
燃料計の故障表示	P.64
電装部品のトラブル	P.65
ヒューズ切れ	P.65