

ヒューズボックス内のヒューズ

1. 左サイドカバーを取外します。
(26ページ参照)
2. ヒューズボックスのカバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックスの中にあります。
4. カバーを閉め、左サイドカバーを取付けます。

バッテリーコネクタ内のヒューズ

1. 左サイドカバーを取外します。
(26ページ参照)
2. バッテリーコネクタのカバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをバッテリーコネクタの表示に従い確認します。
スペアヒューズは、カバーにあります。
4. カバーを閉め、左サイドカバーを取付けます。

