

油圧警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **👉P.88**

HISS 表示灯 **👉P.97**

- メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを **O** (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

ABS 警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯
走行中に点灯したときは **👉P.89**