

目次

安全運転のために	6
触媒装置について	14
各部の名称	15
メータの見かた、使いかた	17
計器類	17
エンジン回転計(タコメータ)	17
SELボタン	18
RESETボタン	18
マルチファンクションディスプレイ	19
区間距離計・積算距離計ディスプレイ	19
速度計(スピードメータ)	21
積算距離計(オドメータ)	21
区間距離計(トリップメータ)	22
時計	23
水温計	25
警告灯・表示灯	26
警告灯	26
油圧警告	27
PGM-FI警告	28
水温警告	29

ホンダ・エレクトロニクス	
ステアリング・ダンパー (HESD) 警告	30
燃料残量警告灯	31
イモビライザーシステム (HISS) 表示灯	32
方向指示器表示灯	34
前照灯上向き表示灯	
(ハイビームパイロットランプ)	34
ニュートラル表示灯	34
REVインジケータ	34
REVインジケータの設定	35
スイッチの使いかた	38
メインスイッチ	38
前照灯上下切換えスイッチ	
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	39
エンジンストップスイッチ	40
スタータスイッチ	41
ホーンスイッチ	41
パッシンググライトスイッチ	42
方向指示器スイッチ	43
非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	44