

ラップタイムマ-

ラップタイム、燃料消費量、走行距離、走行時間、平均燃費の計測、記録を行います。

停車時に[SEL] ボタンを押し続けると、ラップタイムモードとラップタイム確認モードで切り換わる。 ➡P.32

停車時に[SEL] ボタンと[SET] ボタンを同時に押すと、ラップタイムモードに切り換わる。

➡P.30

通常表示に戻るには、停車時に[SEL] ボタンと[SET] ボタンを同時に押す。

