

シート

フロントシート

《取外しかた》

1. シートの前方のボルトを外し、前方へずらしながらシートを持ち上げて取外します。

《取付けかた》

1. シートの凸部をフレームのフックに差し込みます。
2. シート前方をボルトでしっかりと締付けます。

リヤシート

《取外しかた》

1. メインスイッチのキーを差し込み、右に回してロックを解除します。
2. シート前方を持ち上げて、シートを取外します。

《取付けかた》

1. フレームの凹部にシートの凸部を差し込み、シート前方を押し下げてロックします。
2. シートを軽く持ち上げてロックがかかったことを確認し、キーを抜きます。

