

簡単なメンテナンス

メインヒューズ

メインヒューズは、スタータマグネチックスイッチ上のホルダにセットされています。

1. 右サイドカバーを取外します。

(35 ページ参照)

2. スタータマグネチックスイッチカプラ左右のロックプレート上部を押しながら、カプラを外します。

3. メインヒューズを抜き、確認します。スペアメインヒューズは、スタータマグネチックスイッチの横にあります。

4. カプラ、右サイドカバーを取付けます。

