

目次

メンテナンスを安全に行うために	74
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	77
日常点検	79
定期点検	82
簡単なメンテナンス	83
ブレーキ	84
前輪ブレーキ	84
ブレーキ液の量の点検	84
ブレーキパッドの摩耗の点検	85
後輪ブレーキ	86
ブレーキ液の量の点検	86
ブレーキパッドの摩耗の点検	87
タイヤ	88
空気圧の点検	88
亀裂と損傷の点検	89
異状な摩耗の点検	90
溝の深さの点検	90
交換タイヤの選択について	91
ドライブチェーン	92
緩み(たるみ)の点検	92
給油と清掃	93

エンジンオイル	94
オイル量の点検	94
オイルの補給	95
冷却水	99
冷却水量の点検	99
冷却水の補給	100
クラッチ	102
クラッチレバーの遊びの点検	102
バッテリー	104
バッテリーターミナル部の清掃	105
バッテリーの取付け、取外し	106
ヒューズ	107
ヒューズの点検、交換	107
エアクリーナ	110
エアクリーナエレメントの点検	110
ケーブル・ワイヤ類	111
ケーブル・ワイヤ類の点検	111