

リヤシート

《取外し》

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み右に回すと、シート前部が軽く持ち上がりロックが解除されます。
2. シートを前方へずらしながら持ち上げて取外します。

《取付け》

1. シートの凸部をガイドフックにセットします。
2. シート前部を押し下げてロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかることを確認してください。
3. キーを抜きます。



●メインスイッチのキーを置き忘れた状態でリヤシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

