

Приборная панель (продолжение)

Настройка дисплея

Вы можете настроить следующие параметры:

- Режим часов
- Настройка часов
- Яркость подсветки дисплея.
- Автоматический сброс счетчика пробега за поездку «А», среднего расхода топлива и потребленного топлива после заправки топливного бака.
- Индикатор HISS.
Изменение единиц измерения скорости и расстояния.
- Изменение единиц измерения расхода топлива.

→ Нажмите и удерживайте кнопки **[SEL]** и **[SET]**.

→ Нажмите кнопку **[SET]**.

