

ネ

燃料

使用燃料	41
燃料計	13
燃料計の故障表示	78
燃料残量	13
燃料消費量	16, 18, 19
燃料タンク容量	41
燃料補給	41

ハ

廃棄	90
バッテリー	48, 60
ハンドルロック	34

ヒ

左サイドカバー	57
左シュラウド	59
ヒューズ	49, 79
表示灯	
ニュートラル表示灯	30
ハイビームパイロットランプ表示灯	30

方向指示器表示灯	30
----------------	----

フ

服装	3
ブリーザードレシ	52, 72
ブレーキ	
使いかた	5
ブレーキ液	51, 66
ブレーキパッド	67
フレームナンバー	93

ヘ

平均速度	16, 18, 20
平均燃費	16, 18, 19
ヘルメットホルダー	42

ホ

保管	90
----------	----

メ

メインスイッチ	33, 86
メインスイッチのキー	85