

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Аксессуары	3
Амортизатор рулевого механизма	
Проверка работы	108
Регулировка	140
Рекомендации	141

Б

Безопасность	
Безопасность эксплуатации	1
Важные предостережения	2
Важные предостережения при эксплуатации	20
Меры обеспечения безопасности	2
Таблички-предупреждения	4
Технического обслуживания	27
Бензин	43
Бензоспирт	160

В

Важные предостережения	2
Воздушный фильтр	59
Возможные неисправности	
и способы их устранения	151

Д

Давление воздуха	
В пневматических пружинах	
передней вилки	117
В шинах	99

Двигатель

Детонация	43
Залив	21
Запуск	21
Кнопка остановки	22
Моторное масло	52
Не заводится	151
Низкая мощность	151
Остановка	22
Серийный номер	154
Частота холостого хода	64

Движение

Важные предостережения	2
Меры обеспечения безопасности	2
Перед началом движения	15
Эксплуатация	19
Детонация в двигателе	43
Дополнительные запасные части	
Список	163
Звездочки	143

Е

Емкость топливного бака	43
-------------------------------	----

Ж

Журнал соревнований	161
---------------------------	-----

З

Зазор свечи зажигания	70
Зазоры клапанов	71
Залитый двигатель	21
Замена внутренней камеры	99
Запасные части и оборудование	164
Запасные части, дополнительные	163

Запуск двигателя	21
Проблемы при запуске	151
Защита окружающей среды	150
Защитная мотоэкипировка	2

И

Идентификация транспортного средства	154
Индикатор неисправности	
Проверка кодов неисправности	13
Проверка соединений	12
Работа индикатора неисправности	11
Инструменты	163

К

Колеса	98
Колодки, тормозные	97

М

Масло	
Моторное	52
Передней вилки	92
Трансмиссионное	55
Модификации	3
Мойка мотоцикла	113
Моменты затяжки резьбовых соединений	
Двигателя	157
Рамы	158 – 159

Н

Настройки, индивидуальные	146
---------------------------------	-----