

D表示

オートマチックモードのDモード選択時に点灯 **▶P.34**

S表示

オートマチックモードのSモード選択時に点灯 **▶P.34**

ギアポジション表示

Dモード、Sモード選択時(オートマチックモード)および、マニュアルモード選択時にギアポジションを表示

- ▶ エンジンを開始すると“**—**”表示が点灯し、数秒後に消灯します。
- ▶ メインスイッチがONの状態、エンジンスタートスイッチをRUN  からOFF  にすると“**—**”表示が点滅します。
- ▶ エンジンスタートスイッチがOFF  の状態で、メインスイッチをONにすると“**—**”表示が点滅します。

ギアポジション表示は、下記の場合も点滅することがありますが異状ではありません。

- 前輪が地面から離れた場合
 - メンテナンススタンドを立てるなどして、車輪を空転させた場合
- この場合はメインスイッチをOFFにし、再度メインスイッチをONにします。

走行中にギアポジション表示の“**—**”表示が点滅したときは **▶P.78**