

目次

安全運転のために	6
触媒装置について	14
連動ブレーキシステム	15
アンチロックブレーキシステム (ABS)	16
各部の名称	17
HFT (Human-Friendly Transmission)	19
メータの見かた、使いかた	30
計器類	30
速度計 (スピードメータ)	31
SEL ボタン	31
RESET ボタン	31
エンジン回転計 (タコメータ)	32
燃料計	33
積算距離計 (オドメータ) と区間距離計	
(トリップメータ) の切換え	34
積算距離計 (オドメータ)	34
区間距離計 (トリップメータ)	34
時計	35
警告灯・表示灯	39
油圧／油量警告灯	39
水温警告灯	40

アンチロックブレーキシステム (ABS) 警告灯	42
PGM-FI 警告灯	43
パーキングブレーキ警告灯	43
イモビライザーシステム (HISS) 表示灯	44
方向指示器表示灯	46
前照灯上向き表示灯	
(ハイビームパイロットランプ)	46
ニュートラル表示灯	46
スイッチの使いかた	47
メインスイッチ	47
前照灯上下切換えスイッチ	
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	49
パッシングライトスイッチ	49
エンジンストップスイッチ	50
スタータスイッチ	51
ホーンスイッチ	51
方向指示器スイッチ	52
非常駐車灯スイッチ (ハザードスイッチ)	53