

スイッチの使いかた	38
メインスイッチ	38
前照灯上下切換えスイッチ	
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	40
エンジンストップスイッチ	41
スタータスイッチ	42
方向指示器スイッチ	43
ホーンスイッチ	43
非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	44
装備の使いかた	45
ハンドルロック	45
シヤッター	46
シート	47
ヘルメットホルダ	48
右インナーボックス	49
左インナーボックス	50
ラゲージボックス	52
書類・携帯工具入れ	54
燃料の補給	55

正しい運転操作	58
エンジンのかけかた	58
スタートするとき	62
正しい走りかた	64
ブレーキの使いかた	65
止まりかた	67
メンテナンスを安全に行うために	70
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	73
日常点検	75
定期点検	78
簡単なメンテナンス	79
ブレーキ	80
右ブレーキレバー	80
左ブレーキレバー	82
タイヤ	84
空気圧の点検	84
亀裂と損傷の点検	85
異状な摩耗の点検	86
溝の深さの点検	86
交換タイヤの選択について	87