



- この車はメインスイッチを“ON”にすると前照灯(ヘッドライト)が常時点灯します。エンジンをかけずに“ON”の状態にしておくと、バッテリーあがりの原因となります。



- 車を離れるときは、ハンドルロックをかけて必ずキーを抜いてお持ちください。また、メインスイッチのシャッターを閉じ、シャッターのキーもお持ちください。