

# 装備の使いかた

## 左インナーボックス

メーターの左下に左インナーボックスがあります。

左インナーボックスと右インナーボックス(49ページ参照)への荷物の積載は、合計で **1.5 kg** までです。

走行中にカバーの開閉は、行わないでください。

- 左インナーボックスにはキーロックがついています。キーロックはカバーを完全に閉じた状態で操作してください。

### 《かけかた》

メインスイッチのキーを差し込み、右に回して、キーを抜きます。

### 《外しかた》

メインスイッチのキーを差し込み、左に回して、キーを抜きます。

メインスイッチのキー

