


СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ



6. Установите прижимной диск сцепления (12).
 7. Установите пружины сцепления и болты (13).
 8. В несколько подходов затяните болты перекрестным способом до требуемого момента:
12 Н·м (1,2 кГс·м)




9. Нанесите масло на новое уплотнительное кольцо (14) и установите его в канавку кожуха (15).
 10. Установите кожух сцепления, тщательно затянув пять болтов перекрестным способом за несколько подходов: **10 Н·м (1,0 кГс·м)**



11. Смажьте пылезащитные кольца (16) и шарнирный болт педали заднего тормоза (17) универсальной смазкой на основе мочевины или ее аналогом.

12. Нанесите герметик на резьбу шарнирного болта педали заднего тормоза.
 13. Установите пылезащитные кольца в педаль заднего тормоза.
 14. Закрутите болт шарнира с уплотнителем (19) и затяните его до требуемого момента:
36 Н·м (3,7 кГс·м)
 Установите возвратную пружину (20) педали заднего тормоза, если ее снимали.



15. Залейте в картер трансмиссионное масло (стр. 56).