

Установка:

1. Поместите переднее колесо между перьями вилки и вставьте с левой стороны ось через левое перо вилки и ступицу колеса.
2. Затяните болт оси с моментом затяжки:
59 Нм (6,0 кгс × м)
3. Затяните стопорные болты на правом пере вилки с моментом затяжки:
22 Нм (2,2 кгс × м)

4. Установите правый и левый тормозной суппорты на перья вилки и затяните крепежные болты рекомендованным моментом:

31 Нм (3,2 кгс × м)

- Чтобы не повредить тормозные колодки во время установки суппортов, будьте внимательны, заводя оба тормозных диска между тормозных колодок.
5. Временно затяните стопорные болты на левой стороне передней вилки до легкого «прихвата».
 6. Нажмите на рычаг переднего тормоза и покачайте несколько раз переднюю вилку.