


Controles e instrumentos

Indicador do neutro
("Ponto-Morto")

Velocímetro

Indicador das
sinaleiras

Hodômetro




Interruptor do farol


Posicionar o interruptor no ponto vermelho para manter o farol apagado. A posição "L" acende o farol baixo e a posição "H" o farol alto.

Interruptor das sinaleiras

A posição "R" aciona as sinaleiras do lado direito e a posição "L" as do lado esquerdo.



Interruptor do farol



Botão da buzina