

Алфавитный указатель

А

Аккумуляторная батарея	82, 93
Антиблокировочная система (ABS)	12

Б

Безопасность при выполнении технического обслуживания.....	76
Бензин.....	72, 157
Бензол (бензин с добавлением спирта).....	157
Боковой упор.....	105

В

Важность технического обслуживания	76
Вентиляция картера.....	87, 113
Внесение изменений в конструкцию	15
Воздухоочиститель	91
Выключатель системы HSTC.....	56
Выключатель аварийной сигнализации	56
Выключатель двигателя	57, 67, 142
Выключатель стоп-сигнала	104
Выключатель указателей поворота	56

Г

Габаритный фонарь	136
Горят или мигают световые сигнализаторы	124

Д

Давление воздуха в шинах.....	88
Датчик угла наклона	143
Двигатель	84, 96
Держатель шлема.....	73
Дополнительное оборудование	15
Дроссель.....	112, 143

Е

Емкость топливного бака	72
-------------------------------	----

З

Заднее седло	95
Задние указатели поворота.....	136
Задняя подвеска	119
Заливание свечей зажигания топливом.....	67
Замена шин	88, 90, 128
Замок зажигания	57, 67, 142
Замок руля	58
Заправка топливом	72
Защита окружающей среды.....	151
Защитная экипировка.....	10

И

Идентификационные номера.....	152
Износ тормозных колодок	103
Индикатор HISS.....	53