


## Nessuna indicazione (Off)



- Premere l'interruttore del riscaldatore delle manopole del manubrio
- Tenere premuto l'interruttore delle manopole riscaldabili

► Il livello di temperatura delle manopole non viene modificato qualora il commutatore di accensione venga portato in posizione **O** (Off) entro 5 secondi dalla modifica del livello di temperatura.

Mantiene il livello selezionato quando il commutatore di accensione è in posizione **O** (Off).