

Controllo del liquido freni


1. Posizionare la motocicletta in posizione verticale su una superficie solida e piana.
 2. **Lato anteriore** Controllare che il serbatoio del liquido freni sia in posizione orizzontale e che il livello del liquido sia compreso tra i contrassegni LWR e UP.
- Lato posteriore** Controllare che il serbatoio del liquido freni sia in posizione orizzontale e che il livello sia compreso

tra i contrassegni di livello LOWER e UPPER.

Se il livello del liquido freni in uno dei serbatoi è inferiore al contrassegno di livello LWR o LOWER oppure il gioco della leva e del pedale del freno è eccessivo, controllare se le pastiglie del freno sono usurate. Se le pastiglie del freno non sono usurate, è molto probabile che ci siano perdite. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Anteriore


Serbatoio del liquido freno anteriore



Posteriore

Serbatoio del liquido freni posteriore

Contrassegno di livello UPPER



Contrassegno di livello LOWER