

ブレーキ ペダルの高さ調整

ブレーキ ペダルの高さは、若干の調整ができます。

調整はナットをゆるめアジャスト ボルトで行ないます。

注意

- ・ 調整後、確実にナットを締付けてください。
- ・ ペダル高さの調整を行なった後は、必ずブレーキ調整をしてください。(47ページ参照)

