

目次

安全運転のために	5
各部の名称	12
メータの見かた、使いかた	14
計器類	14
速度計(スピードメータ)	14
積算距離計(オドメータ)	14
区間距離計(トリップメータ)	14
エンジン回転計(タコメータ)	15
警告灯・表示灯	16
油圧警告灯	16
方向指示器表示灯	17
前照灯上向き表示灯	
(ハイビームパイロットランプ)	17
ニュートラル表示灯	17
サイドスタンド表示灯	17
スイッチの使いかた	18
メインスイッチ	18
前照灯(ヘッドライト)上下切換えスイッチ	20
エンジンストップスイッチ	21
スタータスイッチ	22
ホーンスイッチ	22

パッシングライトスイッチ	23
方向指示器スイッチ	24
装備の使いかた	25
ヘルメットホルダ	25
ハンドルロック	26
シート	27
サイドカバー	28
書類入れ	29
携帯工具・小物入れ	30
リヤクッションの調整	31
燃料の補給	32
燃料コック	33
正しい運転操作	34
エンジンのかけかた	34
チェンジのしかた	37
走りがた	38
ブレーキの使いかた	40