


燃料補給

燃料タンクキャップ

メインスイッチの
キー

給油口の下端



キーカバー

燃料がにじみ出ることがあるので、給油口の下
端以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

タンク容量：13 ℓ

燃料についての注意 ➡ P.9

タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回し
て、燃料タンクキャップを開ける。

タンクキャップの閉じかた

- 1 燃料タンクキャップを手で確実に押してロック
する。
- 2 キーを抜き、キーカバーを閉じる。
▶ キャップがロックされないと、キーは抜け
ません。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負った
り、爆発して重大な傷害に至る可能性があり
ます。

➡ 燃料補給およびガソリンの取り扱い P.9