

ライディングモード

ライディングモードの切り換えができます。
ライディングモードは以下の内容で構成されています。

Sport モード


通常走行の場合に選択します。

Sport+ モード

より大きな駆動力が必要な場合に選択します。

Comfort モード

駆動力を抑えたい場合に選択します。



MODE
スイッチ

ライディングモードの切り換えかた
スロットルグリップを完全に閉じてから、
MODE スイッチを押してライディングモードを
切り換えます。

▶ スロットルグリップを開いた状態で、モードスイッチを押すとライディングモードは変更されません。

ライディングモードが変更されるまで、モード表示が点滅します。スロットルグリップが完全に閉じられたときに、ライディングモードが変更されます。

▶ メインスイッチを ON にすると、ライディングモードは自動的に **Sport** モードに設定されます。

