


# 燃料補給

メインスイッチのキー



燃料タンクキャップ

燃料がにじみ出ることがあるので、レベルプレート以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

タンク容量：14ℓ

燃料タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

燃料タンクキャップの閉じかた

- 1 燃料タンクキャップを手で確実に押し込んでロックする。
- 2 キーを抜き、キーカバーを閉じる。
  - ▶ 燃料タンクキャップがロックされないと、キーは抜けません。

## 警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。必ず。

燃料補給およびガソリンの取り扱い ▶ P. 9