

燃料

使用燃料	43
燃料計	15
燃料計の故障表示	77
燃料消費量	16, 17
燃料タンク容量	43
燃料補給	43

ハ

廃棄	87
バッテリー	50, 58
ハンドルロック	38

ヒ

ヒューズ	51, 79
表示灯	
ニュートラル表示灯	34
ハイビームパイロットランプ	34
方向指示器表示灯	34

フ

服装	3
----------	---

ブレーキ

使いかた	5
ブレーキ液	53, 65
ブレーキシステム	5
ブレーキパッド	66
ブレームナンバー	89

ヘ

平均燃費	17
ヘッドライト	84
ヘルメット	4
ヘルメットホルダー	44

ホ

保管	87
----------	----

メ

メインスイッチ	37, 83
メインスイッチのキー	82
メーター	14
メンテナンス	46