

Регламент технического обслуживания

Категории	Повторяемость	Осмотр перед поездкой → Стр. 43	Показания одометра *1					Ежегодная проверка	Регулярная замена	Обратитесь к стр.	
			x 1000 км	1	12	24	36				48
			x 1000 миль	0.6	8	16	24				32
Топливопровод				I	I	I	I	I		-	
Уровень топлива в баке		I								-	
Функционирование дроссельной заслонки		I		I	I	I	I	I		75	
Фильтрующий элемент воздухоочистителя *2					I		I			57	
Вентиляционная трубка картера *3				C	C	C	C	C		58	
Свеча зажигания				I	R	I	R				
Зазор в приводе клапанов					I		I			-	
Моторное масло		I	R	R	R	R	R	R		59	
Масляный фильтр			R	R	R	R	R	R		61	
Частота холостого хода			I	I	I	I	I	I			
Охлаждающая жидкость **		I		I	I	I	I	I	3 года	63	
Система охлаждения				I	I	I	I	I			
Система подачи воздуха холостого хода				I	I	I	I	I		-	

Уровень технического обслуживания:



Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, если только у вас нет требуемого инструмента, справочных данных и вы не обладаете соответствующей квалификацией. Процедуры приведены в официальном Руководстве по ремонту Honda.



Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице



Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена) Работы по очистке, регулировке, смазке или замене выполняются по отдельному нормативу и не входят в норму времени отведённого на проведения ТО.



Очистка



Заменить



Смазка

продолжение