

Моторное масло

Проверка уровня масла

- Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3–5 минут.
- Выключите зажигание, остановите двигатель и подождите 2–3 минуты.
- Открутите крышку картера с масляным щупом и вытрите щуп лоскутом чистой сухой ткани.
- Установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
- Полностью вставьте щуп в горловину, но не закручивайте крышку. Снова вытяните щуп. Убедитесь, что уровень масла находится между метками максимального и минимального уровня на щупе.
- Плотно закрутите крышку картера.

