

Devir saati kırmızı bölgesi
(aşırı motor devir aralığı)

Saat (12 saat veya 24 saat göstergesi)
Saati ayarlamak için: ➡ S. 35

Kilometre saati



Bölüm B ekranı ➡ S. 29

Bölüm A ekranı ➡ S. 25

Takometre

DIKKAT

Devir saati kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız.
Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.