


クリップ

■取り外し

1. 中央部のピンを押し込んでロックを解除する。
2. クリップを引き抜く。



■取り付け

1. ピンの下端を押し戻して取り付け状態にする。
2. クリップを穴に差し込む。
3. ピンを軽く押してロックする。

