

(CTX700 Dual Clutch Transmission)

パーキングブレーキレバー / リリースボタン

駐車時と暖機中はパーキングブレーキがかかっていることを確認する

■ かけかた


パーキングブレーキレバー (①) を手前に引くと、後輪がロックする

- ▶ パーキングブレーキレバーが引かれ、リリースボタン (②) が飛び出ていることを確認してください。
- ▶ パーキングブレーキの調整を適切にしないと、ロックされないことがあります。 ➡P.66

■ 解除のしかた

パーキングブレーキレバー (①) を軽く手前に引きながらリリースボタン (②) を押しパーキングブレーキレバーを戻すと、後輪のロックが外れる

- ▶ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除され、パーキングブレーキ警告灯が消灯していることを確認して下さい。



ハザード(非常駐車灯) スイッチ ➡P.24



シフトアップスイッチ(+) ➡P.36

ヘッドライト(前照灯) 上下切換スイッチ / パッシンググライドスイッチ(追い越し合図)

- ≡D(HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D(LO) : ヘッドライトが下向き
- ≡D **PASS** : ヘッドライトが下向きのときのみ作動

ウィンカー(方向指示器)スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

シフトダウンスイッチ(-) ➡P.36