


燃料補給

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：12 ℓ

シエルターリッド




■ 燃料についての注意 ➡P.9

タンクキャップの開けかた

- 1 シエルターリッドを開ける。
- 2 キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

メインスイッチのキー



燃料タンクキャップ

燃料がにじみ出ることがあるので、レベルプレート下端以上入れないでください。