


燃料補給

燃料がにじみ出ることがあるので、給油口の下
端以上入れないでください。



使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：4.5 ℓ

燃料についての注意 ➡P.8

燃料タンクキャップの開けかた

- 1 燃料タンクリッドを開ける。
- 2 キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。