

スイッチの使いかた

スタータスイッチ

左ブレーキを強く握った状態で、スイッチを押している間、スタータモーターが回転し、エンジンを始動させます。


アドバイス

- スタータモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いため、バッテリーがあがるおそれがあります。

知 識


- エンジンストップスイッチが“” (OFF) のときはスタータモーターは回転しません。
- サイドスタンド使用時、スタータモーターは回転しません。

〈FAZE, FAZE ABS〉



スタータスイッチ

〈FAZE TYPE-S〉



スタータスイッチ