各部の名称


メインスイッチ（P.38）
メインヒューズ（P.110）
FIヒューズ（P.110）
クラッチレバー
後席用ステップ
ヒューズボックス（P.109）
サイドスタンド
チェンジペダル